

e-medice™ Silence ST-M Halterung



Zubehör für e-medice™ Silence ST-M(i) und ST-M(b)

**Kombinierte Halterung zur Montage Ihres Fanless e-medice™
Silence ST-M(i) und ST-M(b) an:**

- Hutschiene - DIN - Schiene
- VESA Halterung (100x100 mm)
- Wand / Rückplatte etc.



VESA-Montage



1. Befestigen Sie die mitgelieferten Schrauben an den vier VESA-Haltepunkten des Monitors oder Tragarms.



2. Montieren Sie die mitgelieferten VESA-Halteplatten an dem PC. Entfernen Sie dafür ggf. die Gerätefüße.



3. Hängen Sie die Köpfe der vier Schrauben in die Löcher der VESA-Haltepunkte ein. Schieben Sie das Gerät nach Unten, um es zu sichern.

Montage der Gerätefüße



1. Bestücken Sie die Gummifüße mit den mitgelieferten Schrauben.



2. Montieren Sie die Gummifüße an dem Gerät.